

155. lappuse

Iepakojuma saturs

1. Mobilās aukles pieslēgšana strāvas avotam

Piezīmes

- Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļautos strāvas adapterus.
- Strāvas bloki ir paredzēti slēgšanai sienas un grīdas rozetēs, bet to kontaktdakšas nav piemēroti slēgšanai rozetēs, kas atrodas griestos, zem galds virsmām vai iebūvējamajās mēbelēs.
- Gan raidītājs, gan uztvērējs, gan to strāvas vadi vienmēr jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Gan raidītājs, gan uztvērējs ieslēdzas automātiski, tiklīdz tie ir pievienoti strāvas avotam.

156. lappuse

2. Uztvērēja akumulatora uzlādēšana

Uztvērējs ieslēdzas automātiski, kad tas tiek pievienots strāvas avotam, kad tajā tiek ievietotas uzlādējamās baterijas, kā arī pēc strāvas padeves pārtraukuma.

Piezīmes

- Uztvērēja baterija pilnīgi uzlādējas 16 stundu laikā.
- Uzlāde aizņem ilgāku laiku, ja uztvērējs tajā laikā ir ieslēgts. Lai saīsinātu uzlādes laiku, neieslēdziet uztvērēju, kamēr uzlādēšana nav pabeigta.
- Baterijas darbības laiks ir atkarīgs no skaļuma līmeņa, lietošanas intensitātes un uzlādējamās baterijas vecuma.

Uzlādējamo bateriju ievietošana īslaicīgai lietošanai

Ja iespējams, mēs iesakām uztvērēju izmantot ar strāvas adapteri. Ja nepieciešams to paņemt līdzi vietā, kur nav ērtas piekļuves rozetei, to var darbināt ar komplektā iekļautajām baterijām.

Piezīmes

- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļautās uzlādējamās baterijas (NiMH 1,2 V, AAA tips, ietilpība 400 mAh). Citu bateriju izmantošana var negatīvi ietekmēt ierīces darbību.
- Nelietojiet jaunās baterijas kopā ar lietotajām. Neizmantojiet sārma baterijas kopā ar parastajām (oglekļa-cinka) vai atkārtoti uzlādējamajām baterijām (NiCd, NiMH utt.).

157. lappuse



- Ievietojot baterijas, pievērsiet uzmanību to pareizajam novietojumam.
- Ievietojot baterijas uztvērējā, tas ieslēgsies.
- Baterijas ir jānomaina, kad uztvērēja bateriju indikators sāk mirgot vai kad uztvērējs ik pēc 10 minūtēm izdod divus īsus pīkstienus.

Padoms

- Attēla izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no vides, piem., apgaismojuma, apkārtējo objektu krāsām un fona. Attēla spilgtums un salasāmība ir atkarīga no raidītāja novietošanas vietas un novirzes leņķa.
1. Nospiediet bateriju nodalījuma vāciņu un izvelciet to.
 2. Ievietojiet uzlādējamo bateriju komplektu bateriju nodalījumā, pievērsiet uzmanību pareizajam bateriju novietojumam, kā norāda (+) un (-) zīmes.
 3. Iestumiet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu, līdz tas nofiksēties.

158. lappuse

3. Mobilās aukles ieslēgšana

1. Ieslēdziet . Iedegsies **POWER** indikators.
2. Nospiediet un turiet nospiestu  pogu, kamēr iedegsies **POWER / LINK** indikators.

4. Mobilās aukles aprīkojuma izvietojums

Uzmanīgi!

- Uztvērēja noklusējuma skaļums ir **3. līmenis**. Maksimālais skaļuma līmenis ir **5. līmenis**. Ja, izvēloties vietu mobilajai auklei, ierīce sāk radīt augsta toņa, asas skaņas:

- pārliecinieties, ka raidītājs un uztvērējs atrodas vismaz 2 metru attālumā viens no otra VAI

- samaziniet uztvērēja skaļumu.

159. lappuse

5. Pirms pirmās lietošanas

Ir ļoti svarīgi pārbaudīt mobilo auklīti pirms pirmās lietošanas un regulāri pārbaudīt to turpmāk.

1. Pārbaudiet, vai uztvērējs un raidītājs ir ieslēgti.

2. Runājiet raidītāja iebūvētajā mikrofonā. Jūsu balsij ir jābūt dzirdamai no uztvērēja skaļruņa, kurā būtu jāspīd skaņas indikatora lampiņām.

Uzmanīgi!

- Lai aizsargātu dzirdi no liela trokšņa, nenovietojiet uztvērēju tuvāk par 2 metriem no raidītāja. Ja uztvērējs sāk radīt augsta toņa skaņas, pārvietojiet to prom no raidītāja, līdz troksnis beidzas.

Lai samazinātu skaļumu vai izslēgtu skaņu, varat nospiegt uztvērēja pogu ▼.

Uzmanību!

- Ja **POWER / LINK** indikators mirgo, pārvietojiet uztvērēju tuvāk raidītājam (bet ne vairāk kā 2 metrus). Kā arī pārbaudiet, vai mobilā aukle ir pieslēgta strādājošai rozetei un ir ieslēgta.

160. lappuse

Raidītājs (novieto blakus mazulim)

☰ Ieslēgšanas poga

Ieslēgšanas indikators POWER

Mikrofons

Uzlādes līgзда

Uztvērējs (vecāku ierīce)

Vizuālais skaņas intensitātes indikators

Skaļrunis

Skaļuma samazināšana

☰ Ieslēgšanas poga

Zema baterijas uzlādes līmeņa indikators

Skaļuma palielināšana

POWER/LINK indikators

Uzlādes līgзда

Jostas saspraude

Bateriju nodalījuma vāciņš



161. lappuse

Mobilās aukles lietošana

Raidītāja ieslēgšana un izslēgšana

- Nospiediet un turiet nospiestu pogu ☰, kamēr iedegsies **POWER** indikators.
- Nospiediet un turiet nospiestu pogu ☰, kamēr izslēgsies **POWER** indikators.

Uztvērēja ieslēgšana un izslēgšana

- Nospiediet un turiet nospiešu pogu , kamēr iedegsies **POWER/LINK** indikators.
- Nospiediet un turiet nospiešu pogu , kamēr izslēgsies **POWER/LINK** indikators.

162. lappuse

Mobilās aukles lietošana

Skaļuma vadība

Uztvērēja skaļums rūpnīcā ir iestatīts uz 3. līmeni.

Varat pielāgot skaļumu atbilstoši savām vēlmēm.

- Lai samazinātu skaļumu, nospiediet VOL ▼.
- Lai to palielinātu, nospiediet VOL ▲.

UZMANĪBU!

- Ja atkārtoti nospiežot pogas VOL ▼ vai VOL ▲, skaļums sasniegs minimālo vai maksimālo līmeni, uztvērējs par to informēs ar dubultu īsu pīkstieni.

LAI PILNĪGI IZSLĒGTU SKAĻUMU:

- Vairākas reizes nospiediet pogu VOL ▼, līdz skaļums sasniedz minimālo līmeni.

Piezīmes

- Pat tad, ja uztvērēja skaļrunis ir apklusināts, vizuālais skaļuma intensitātes indikators turpinās signalizēt par bērna radītajām skaņām, ko raidītājs uztver.
- Lai atkal ieslēgtu skaļruni, vairākas reizes nospiediet pogu VOL ▲, līdz skaļums sasniegs vēlamo līmeni.

163. lappuse

Mobilās aukles lietošana

Skaņas uzraudzības ieslēgšana un izslēgšana

Savienojuma ar raidītāju izveidošanas laikā, pateicoties rūpnīcā uzstādītajai skaļuma uzvednes funkcijai, uztvērējs atskaņo paziņojumu, kas informē, ka raidītāju nedrīkst novietot tuvāk par 1 metru no bērna, un kas atgādina, ka strāvas kabeli ir jānovieto tā, lai bērni tos nekādā veidā nevarētu tos sasniegt.

- Nospiediet un turiet nospiešu pogu VOL ▼ 8 sekundes (kad uztvērējs netiek lietots). Skaļuma līmeņa indikatora lampiņas iemirgosies 3 reizes. Skaņas uzraudzība būs izslēgta.
- Nospiediet un turiet nospiešu pogu VOL ▲ 8 sekundes (kad uztvērējs netiek lietots). Skaļuma līmeņa indikatora lampiņas iemirgosies 3 reizes. Skaņas uzraudzība būs ieslēgta.

Piezīmes

- Novērošanas funkcijas skaļumu var mainīt vai apklusināt, izmantojot pogas VOL ▼ vai VOL ▲.
- Ja uztvērēja skaļrunis ir izslēgts, pēc novērošanas funkcijas ieslēgšanas tā skaļums atgriezīsies noklusējuma līmenī.

164. lappuse

LED indikatori un mobilās aukles skaņas

Uztvērēja indikators

POWER / LINK

POWER / LINK indikators

- Neiedegas, kad uztvērējs ir izslēgts.
- Pastāvīgi deg ar zaļo gaismu, kad uztvērējs ir ieslēgts un uztur radiosakarus ar raidītāju.
- Mirgo zaļā krāsā, kad uztvērējs neuztur sakaru ar raidītāju vai atrodas ārpus raidītāja signāla diapazona.

Vizuālais skaļuma līmeņa indikators

Skaļuma indikatoram ir divas funkcijas:

- norāda raidītāja (kas novietots blakus bērnam) uztvertās skaņas intensitāti un
- norāda skaņas līmeni, regulējot pašu skaļumu.

Raidītāja reģistrētās skaņas intensitāte

- No vienas līdz trijām zaļām gaismas diodēm: maiga vai vidēji skaļa skaņa.
- Papildu sarkanās gaismas diodes: skaļa skaņa (piem., mazulis skaļi raud).

Klausīšanās skaļuma kontrole

- No vienas līdz trijām zaļām gaismas diodēm: skaļums ir iestatīts no **1.** līdz **3.** līmenim.
- Papildu sarkanās gaismas diodes: skaļums ir iestatīts no **4.** līdz **5.** līmenim.

///

Mirgo sarkanā krāsā, kad baterijas drīz izlādēsies.

165. lappuse

LED indikatori un mobilās aukles skaņas

Raidītāja indikators

POWER poga

POWER strāvas avota indikators

- Nedeg, kad raidītājs ir izslēgts.
- Deg zaļā krāsā, kad raidītājs ir ieslēgts.

Uztvērēja paziņojumu skaņas

Paziņojums par akumulatora izlādēšanos

- Divi īsi pīkstieni ik pēc 10 minūtēm norāda zemu akumulatora uzlādes līmeni.

Paziņojums par signāla pazušanu

- Trīs īsi pīkstieni, kas atskan ik pēc 30 sekundēm, norāda, ka uztvērējs ir zaudējis sakarus ar raidītāju vai ka uztvērējs atrodas ārpus raidītāja signāla diapazona.