

Augš. Instr. daļa

VM2251 Mobilā aukle

Vtech

Ātrās aktivizēšanas rokasgrāmata

Kas atrodas kastē

1 komplekts VM2251

1. Mobilās aukles pieslēgšana

Piezīmes

- Uzlādējamā baterija ir iepriekš uzstādīta vecāku ierīcē.
- Izmantojiet tikai šā izstrādājuma komplektācijā iekļautos strāvas adapterus.
- Pārliecinieties, ka mobilā aukle nav pievienota elektrības kontaktligzdai, kurai ir slēdzis.
- Strāvas adapterus pievienojiet tikai vertikālā stāvoklī vai sienas rozetēm. Strāvas adaptera kontaktdakšas nav paredzētas mobilās aukles svāra izturēšanai, tāpēc nepievienojiet tos rozetēm griestos, zem galda vai skapīšos.
Pretējā gadījumā strāvas adapteri var tikt nepareizi pievienoti pie strāvas avota.
- Pārliecinieties, ka vecāku un bērnu ierīces un strāvas vads atrodas bērniem nepieejamā vietā.

2. Mobilās aukles lādēšana

1. Pabīdīet slēdzi uz **ON / OFF**, lai ieslēgtu bērna ierīci.

2. Pabīdīet slēdzi uz **ON / OFF**, lai ieslēgtu vecāku ierīci.

3. Uzmanību

- Vecāku ierīces noklusējuma skaļuma līmenis ir 3., bet maksimālais skaļuma līmenis ir 5. Ja aktivizēšanas laikā no mobilās aukles dzirdat augstās frekvences čīkstošās skaņas:

- Pārbaudiet, vai bērna un vecāku ierīces atrodas vismaz 1 metra attālumā viens no otra VAI

- Samaziniet skaļumu vecāku ierīcē.

3. Mobilās aukles lokācija

4. Stāvokļa pārbaude

Pievienojot strāvas avotu bērna un vecāku ierīcēm, vecāku ierīce rāda attēlu no bērna ierīces, bet LCD ekrānā ir redzams savienojuma stāvoklis.

IZVĒLNES KOKS

Nospiežot MENU/SELECT, kad vecāku ierīce ir gaidstāves režīmā, varat piekļūt galvenajai izvēlei. Tālāk atradīsiet izvēlnes struktūru.

Galvenā izvēle	Spilgtums	LCD ekrāns ar pulksteni	VOX jutīgums	Skaņas aktivizētais displejs	Temperatūra
Apakšizvēlne	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ 1. līmenis ■ līdz ■ 5. līmenis ??? 	OFF izls. (Off) 5 min 30 min 60 min	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ 1. līmenis ■ līdz ■ 5. līmenis ??? 	ON Iesl. (On) OFF Izls. (Off)	Iestatiet formātu Iestatīt diapazonu Ieslēgt vai izslēgt brīdinājumu

Vecāku ierīces stāvokļa ikonas

Stāvokļa ikonas

Savienojuma stāvoklis

Klusais brīdinājums

Patrulēšanas režīms

Temperatūra reālajā laikā

Kameras numurs

Baterijas stāvoklis

Pietuvināšana

Skaļruņa skaļums

Nakts skats

Uzstādiet bērna ierīci (pēc izvēles)

Papildu iegādājamās preces

Lai varētu piestiprināt bērna ierīci, Jums atsevišķi ir jāiegādājas tālāk norādītās preces.

2 pašvītņojošās skrūves

2 metāla tapas

Uzmanību

- Nepieciešamie pašvītņojošo skrūvju un metāla tapu veidi ir atkarīgi no sienas veida.

1. Ar zīmuli atzīmējiet divus paralēlus caurumus. Pārlicinieties, ka tie atrodas tādā pašā attālumā viens no otra kā arī caurumi, kuri ir domāti mobilās aukles uzstādīšanai pie sienas.

Uzmanību

- Pirms caurumu urbšanas pārbaudiet uztveršanas signāla stiprumu un kameras leņķi.

2. Izurbiet divus caurumus sienā. Ja izmantojat tapas, pārejiet uz 3. soli.

-VAI-

Ja urbjat urbumu citā vietā nekā tapa, ievietojiet tajā caurumā metāla tapu. Ar āmuru maigi iesitiet metāla tapas uzgali, kamēr tas pilnīgi piespiedīsies pie sienas.

3. Ievietojiet pašvītņojošās skrūves caurumos un pievelciet, līdz 1/4 collas no pašvītņojošās skrūves izvirzīsies uz āru.

4. Bērna ierīces sienas stiprinājuma caurumus novietojiet uz pašvītņojošām skrūvēm. Spiediet mazuļa ierīci, līdz tā novietosies vajadzīgajā vietā.

Noregulējiet kameras leņķi.

Apakš. Instr. daļa

Iedegas LED POWER lampiņa mazuļa ierīcē

Skaņas aktivizēšana

Ja mazuļa ierīce nekonstatē nekādu skaņu, vecāku ierīces ekrāns izslēdzas, lai taupītu enerģiju. Kad skaņa tiks noteikta, vecāku ierīces ekrāns ieslēgsies automātiski. Tad pēc 50 sekundēm tas atkal izslēgsies, ja netiks konstatēta nekāda skaņa.

Nakts skats

Mazuļa ierīcei ir infrasarkano staru LED lampiņas, kas ļauj skaidri redzēt mazuli naktī vai tumšā istabā. Kad mazuļa ierīce konstatē vāju apgaismojuma līmeni, infrasarkano staru LED lampiņas ieslēdzas automātiski. Attēli no bērna ierīces ir melnbalti, un tā tie tiek rādīti ekrānā.

Piezīmes

- Tas ir normāli, ja vecāku ierīces ekrāns īslaicīgi mirgo baltā krāsā, kamēr mazuļa ierīce pielāgojas tumšajai videi.
- Kad deg infrasarkano staru gaismas diodes, attēli ekrānā ir melnbalti. Tas ir normāli.

Padoms

- Atkarībā no vides un citiem faktoriem, kas ietekmē ierīces darbību, piemēram, apgaismojuma, objektu, krāsu un fona, ekrāna izšķirtspēja var atšķirties. Noregulējiet mazuļa ierīces leņķi vai novietojiet to augstāk, lai izvairītos no žilbināšanas un neskaidriem attēliem.

Pārskats – vecāku ierīce

1. att.

Vizuālie skaņas indikatori

Strāvas POWER LED lampiņa

Pietuvināšana

RUNĀ (TALK)

Atgriezties
LCD Ekrāns

IZVĒLNE/IZVĒLIES

MENU/SELECT

Pogas ar bultiņu un

VOL▲/VOL▼

Mikrofons

Baterijas indikators

2. att.

Poga IESL./IZSL. (ON/OFF)

Skaļrunis

Strāvas ligzda

Staļivs

Pārskats – bērna ierīce

1. att.

Mikrofons

Infrasarkanās LED lampiņas

Kamera

Gaismas sensors

Strāvas POWER LED lampiņa

2. att.

Skaļrunis

Poga IESL./IZSL. (ON/OFF)

Strāvas ligzda

3. att.

Atveres ierīces stiprināšanai pie sienas