

VM3254

IEPAKOJUMA SATURS

1. Mobilās aukles aprīkojuma pārbaude pirms lietošanas

PIEZĪMES

- Uztvērējam ir rūpnīcā uzstādīta uzlādējamā baterija.
- Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļautos strāvas adapterus.
- Nepievienojiet mobilo aukli strāvas kontaktligzdai, kurai ir slēdzis.
- Lādētāji ir paredzēti slēgšanai tikai sienas un grīdas rozetēs. To kontaktdakšas nevar izturēt jūsu vai mobilās aukles svaru, tāpēc nepievienojiet tos griestu rozetēm vai zem darba virsmām. Šādi pieslēgtie lādētāji var nedarboties vai pat izkrist no rozetes.
- Pārliecinieties, ka gan raidītājs, gan uztvērējs un to strāvas vadi vienmēr tiktu glabāti bērniem nepieejamā vietā.

2. Mobilās aukles ieslēgšana

1. Lai ieslēgtu raidītāju, pabīdīet **ON/OFF** slēdzi.
2. Lai ieslēgtu uztvērēju, nospiediet un turiet nospiestu pogu **POWER**.

3. UZMANĪBU!

- Uztvērēja noklusējuma skaļums ir 3. līmenis. Maksimālais uztvērēja skaļuma līmenis ir 5. Ja, izvēloties vietu mobilajai auklei, ierīce sāk radīt augsta toņa, asas skaņas:
 - pārliecinieties, vai raidītājs un uztvērējs atrodas vismaz 1 metra attālumā viens no otra VAI
 - samaziniet uztvērēja skaļumu.

3. Mobilās aukles aprīkojuma izvietojums

4. Darbības pārbaude

Ieslēdzot mobilās aukles raidītāju un uztvērēju, uztvērēja ekrānā tiks pārraidīts attēls no raidītāja kameras un iedegsies **LINK** indikators, bet raidītājā iedegsies indikators **POWER**.

EKRĀNA IZVĒLNE Lai ieslēgtu galveno izvēlni, nospiediet pogu **MENU**, kad uztvērējs netiek lietots. Izvēlnes opcijas ir aprakstītas tālāk esošajā tabulā.

Galvenā izvēlne	Attēla palielināšana	Iestatījumi	Temperatūra	Skaņas noteikšana	Šūpuļdziesma	Nakts lampiņa
Apakšizvēlne	Palielināt	Ekrāna izslēgšanas laiks	Iestatīt temperatūras brīdinājumu	Skaņas noteikšanas jutīgums	Šūpuļdziesmu skaļums	Izsl.
	Samazināt	Spilgtums	Iestatīt min./maks. temperatūru	Iesl. ekrānu, ja ir uztverta skaņa	Ieslēgt / izslēgt šūpuļdziesmu	Iesl.
			Iestatīt temperatūras mērvienību			

UZTVĒRĒJA STĀVOKĻA IKONAS

Savienojuma stāvoklis	Šūpuļdziesma
Gaidstāves režīms	Nakts lampiņa
Attēla palielināšana	Apkārtējās vides temperatūra
Nakts režīms	Baterijas stāvoklis
Domofona funkcija	Attēla stāvoklis
Skaņas izslēgšana	

Ekrāna izslēgšana

Mobilais aukles uztvērējs piedāvā enerģijas taupīšanas režīmu, kas pagarina tā darbību bez nepieciešamības uzlādēt bateriju. Uztvērēja ekrāns automātiski nodziest pēc 10 minūšu neaktivitātes, t.i. ja šajā laikā netiks nospiesta neviena poga vai netiks saņemts kāds paziņojums no raidītāja.

Aktivizēšana ar skaņu

Ja raidītājs neatrod nekādas mazuļa skaņas, uztvērēja ekrāns paliek izslēgts un taupa enerģiju. Kad raidītājs nosaka skaņu, uztvērēja ekrāns automātiski ieslēdzas.

Tas atkal automātiski izslēgsies, ja raidītājs vairs nekonstatēs nekādus trokšņus tuvākajās 50 sekundēs.

Nakts režīms

Raidītājs ir aprīkots ar infrasarkanajām diodēm, tāpēc bērnu var redzēt kameras pārraidītajā attēlā arī tumšajā diennakts laikā. Tās ieslēdzas automātiski, kad raidītājs, kura attēls pašlaik tiek pārraidīts uztvērējā, savā vidē konstatē gaismas intensitātes samazināšanos. Tad kameras attēls kļūst melnbalts, bet ekrānā parādās ikona ■

Piezīmes

- Kad attēls pārslēdzas nakts režīmā, tas uz brīdi var kļūt nedabiski gaišs. Tas ir normāli.
- Nakts režīmā kameras attēls ir melnbalts. Tas nav preces defekts.

Padoms

- Attēla izšķirtspēja var mainīties atkarībā no vides, piem., apgaismojuma, kadrā esošo objektu krāsām un fona. Attēla spilgtumu un skaidrību dažreiz var uzlabot, novietojot raidītāju augstāk.

Uztvērējs (vecāku ierīce)

Baterijas stāvokļa indikators

RESET

3. skaņas līmeņa indikators

Virzienu pogas VOL ▲+ / VOL ▼-

Skaļrunis

Pogas MENU / SELECT

Indikators LINK

Strāvas adaptera kontaktligzda

Poga TALK /EXIT

Poga POWER / LCD OFF

Mikrofons

Raidītājs (novieto bērnam blakus)

Mikrofons	Nakts lampiņas slēdzis	Skaļrunis	Atveres uzkaršanai pie sienas
Kamera	PAIR (sapārošana)	☰ Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis ON / OFF	
Infrasarkano staru gaismas diodes			
Gaismas sensors			
POWER indikators			
Nakts lampiņa			

Raidītāja montēšana pie sienas (pēc izvēles)

Papildu iegādājamās preces

Lai varētu piestiprināt mobilo aukli pie sienas, Jums atsevišķi ir jāiegādājas tālāk norādītās preces.

2 pašvītņojošās skrūves

2 tapas

Uzmanību

• Nepieciešamie pašvītņojošo skrūvju un metāla tapu veidi ir atkarīgi no sienas veida.

1. Ar zīmuli atzīmējiet divus paralēlus caurumus. Pārliecinieties, ka tie atrodas tādā pašā attālumā viens no otra kā arī caurumi, kas ir domāti raidītāja uzstādīšanai pie sienas.

Uzmanību

• Pirms caurumu urbšanas pārbaudiet uztveršanas signāla stiprumu un kameras leņķi.

2. Ja siena, kurā vēlaties urbt caurumus, ir izgatavota no bieža koka, pārejiet uz 3. darbību.

-VAI-

Ja siena ir izgatavota no cita materiāla, nevis koka, izurbtajos caurumos ievietojiet sienas tapas. Ar āmuru viegli iesitiet tapas caurumos līdz galam.

3. Ievietojiet pašvītņojošās skrūves caurumos un pievelciet, bet ne līdz galam, tikai tik daudz, lai apmēram puscentimetrs pašvītņojošās skrūves izvirzītos no caurumiem.

4. Turētāju ar piestiprināto mobilo aukles raidītāju pielieciet pie sienas tā, lai sienā ieskrūvēto pašvītņojošo skrūvju galviņas būtu turētāja caurumos. Tad nedaudz pabīdi to uz leju, līdz turētājs ar mobilo aukli droši karināsies uz skrūvēm.

Optimāli noregulējiet kameras skata leņķi.