

IEPAKOJUMA SATURS

1. Mobilās aukles aprīkojuma pārbaude pirms lietošanas

PIEZĪMES

- Uztvērējam ir rūpnīcā uzstādīta uzlādējamā baterija.
- Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļautos strāvas adapterus.
- Nepievienojiet mobilo aukli strāvas kontaktligzdai, kurai ir slēdzis.
- Lādētāji ir paredzēti slēgšanai tikai sienas un grīdas rozetēs. To kontaktdakšas nevar izturēt jūsu vai mobilās aukles svaru, tāpēc nepievienojiet tos griestu rozetēm vai zem darba virsmām. Šādi pieslēgtie lādētāji var nedarboties vai pat izkrist no rozetes.
- Pārliedzieties, ka gan raidītājs, gan uztvērējs un to strāvas vadi vienmēr tiktu glabāti bērniem nepieejamā vietā.

2. Mobilās aukles ieslēgšana

1. Lai ieslēgtu raidītāju, pabīdīet **ON/OFF** slēdzi.
2. Lai ieslēgtu uztvērēju, nospiediet un turiet nospiestu pogu **POWER**.
3. UZMANĪBU!

• Uztvērēja noklusējuma skaļums ir 4. līmenis. Maksimālais uztvērēja skaļuma līmenis ir 7. Ja, izvēloties vietu mobilajai auklei, ierīce sāk radīt augsta toņa, asas skaņas:

- pārliedzieties, vai raidītājs un uztvērējs atrodas vismaz 1 metra attālumā viens no otra VAI

- samaziniet uztvērēja skaļumu.

3. Mobilās aukles aprīkojuma izvietojums

4. Darbības pārbaude

Ieslēdzot mobilās aukles raidītāju un uztvērēju, uztvērēja ekrānā tiks pārraidīts attēls no raidītāja kameras un iedegsies **LINK** indikators, bet raidītājā iedegsies indikators **POWER**.

EKRĀNA IZVĒLNE Lai ieslēgtu galveno izvēlni, nospiediet pogu **MENU**, kad uztvērējs netiek lietots. Izvēlnes opcijas ir aprakstītas tālāk esošajā tabulā.

| Galvenā izvēlne | Spilgtums | Kameras iestatījumi | Šūpuļdziesma | Nakts lampiņa | Griestu projektors | Paziņojumu iestatījumi | Temperatūra | Aktivizēšana ar skaņu (ekrāns un skaņa) | Skaņas noteikšanas jutīgums |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Apakšizvēlne | Uztvērēja ekrāna spilgtuma iestatīšana | Raidītāja skaļuma iestatīšana | Ieslēgt / izslēgt šūpuļdziesmu | Ieslēgt / izslēgt nakts lampiņu | Ieslēgt / izslēgt projektoru | Vibrācijas iestatīšana | Iestatīt temperatūras skaņas brīdinājumu | Iesl. / Izsl. aktivizēšanu ar skaņu | Iestatīt skaņas noteikšanas jutīgumu |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--|---------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | Nomierinošās skaņas | Nakts lampiņas krāsa | Projektora taimeris | Skaņas iestatīšana | Iestatīt min. temperatūru | | |
| | | | Melodijas | Nakts lampiņas taimeris | | | Iestatīt maks. temperatūru | | |
| | | | Šūpuļdziesmu taimeris | Automātiskais nakts lampiņas spilgtums | | | Iestatīt temperatūras mērvienību | | |

UZTVĒRĒJA STĀVOKĻA IKONAS

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|------------------------------|
| Savienojuma stāvoklis | Šūpuļdziesmas iesl. | Nakts lampiņa (aut. iesl.) | Vibrācijas brīdinājumi iesl. |
| Attēla stāvoklis | Nakts lampiņa iesl. | Apkārtējās vides temperatūra | Apklusināšanas brīdinājums |
| Nakts režīms iesl. | Nakts lampiņa (aut. iesl.) | Skaņas brīdinājums par temperatūru | Baterijas stāvoklis |
| Palielināšana | Griestu projektors iesl. | 9 līmeņu skaņas intensitātes indikators | Skaļums |

Griestu projektors

PADOMS

• Projektors, kas atrodas mazuļa monitora raidītāja augšpusē, zemā leņķī griestos projicē patīkamu zvaigžņotu nakts debesu attēlu. Kad raidītājs ir pareizi iestatīts, varat pielāgot projekcijas vietu uz griestiem tā, lai iegūtu efektīvāku bērna mierināšanas efektu. Bērnu monitors vislabāk darbojas tad, kad tas ir noregulēts vertikālā stāvoklī.

Aktivizēšana ar skaņu

Ja raidītājs neatrod nekādas mazuļa skaņas, uztvērēja ekrāns paliek izslēgts un taupa enerģiju. Kad raidītājs nosaka skaņu, uztvērēja ekrāns automātiski ieslēdzas.

Tas atkal automātiski izslēgsies, ja raidītājs vairs nekonstatēs nekādus trokšņus tuvākajās 50 sekundēs.

Nakts režīms

Raidītājs ir aprīkots ar infrasarkanajām diodēm, tāpēc bērnu var redzēt kameras pārraidītajā attēlā arī tumšajā diennakts laikā. Tās ieslēdzas automātiski, kad raidītājs, kura attēls pašlaik tiek pārraidīts uztvērējā, savā vidē konstatē gaismas intensitātes samazināšanos. Tad kameras attēls kļūst melnbalts, bet ekrānā parādās ikona ■.

Piezīmes

- Kad attēls pārslēdzas nakts režīmā, tas uz brīdi var kļūt nedabiski gaišs. Tas ir normāli.
- Nakts režīmā kameras attēls ir melnbalts. Tas nav preces defekts.

Padoms

• Attēla izšķirtspēja var mainīties atkarībā no vides, piem., apgaismojuma, kadrā esošo objektu krāsām un fona. Attēla spilgtumu un skaidrību dažreiz var uzlabot, novietojot raidītāju augstāk.

Uztvērējs (vecāku ierīce)

| | | |
|----------------|----------------------------------|----------------|
| LED indikatori | Mikrofons | Antena |
| LCD ekrāns | POWER (barošana) | RESET |
| | TALK (balss komunikācija) | Strāvas ligzda |
| | MENU/SELECT (izvēlne/izvēlēties) | Pamats |

| | | |
|--|--|--|
| | Virzienu pogas | |
| | Skaļuma regulēšanas pogas | |
| | VIEW / LCD ON/OFF (attēls / iesl. / izsl. ekrānu | |
| | EXIT (iziet) | |

Raidītājs (novieto bērnam blakus)

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Gaismas sensors | Strāvas slēdzis ON/OFF | Griestu projektors | Atveres montāžai pie sienas |
| Objektīvs | POWER indikators (barošana) | Skaļrunis | |
| Mikrofons | | Nakts lampiņas ieslēgšana / izslēgšana | |
| Nakts lampiņa | | Nakts lampiņas ieslēgšana / izslēgšana | |
| | | Strāvas ligzda | |

Raidītāja montēšana pie sienas (pēc izvēles)

Uzmanību

- Pirms caurumu urbšanas pārbaudiet uztveršanas signāla stiprumu un kameras leņķi vietā, kur plānojat uzstādīt raidītāju.
- Nepieciešamais skrūvju un sienas tapu veids ir atkarīgs no sienas materiāla. Ja vēlaties uzstādīt raidītāju (-s) pie sienas, jums pašiem būs jāiegādājas atbilstošās sienas tapas un skrūves.

1. Pielieciet sienas turētāju pie sienas, kur vēlaties pieskrūvēt raidītāju, un atzīmējiet ar zīmuli caur kronšteina caurumiem, kur sienā ir jāizurbj caurumi. Nolieciet turētāju malā un izurbiet abus caurumus sienā.

2. Ja siena, kurā vēlaties urbt caurumus, ir izgatavota no bieza koka, pārejiet uz 3. darbību.

-VAI-

Ja siena ir izgatavota no cita materiāla, nevis koka, izurbtajos caurumos ievietojiet sienas tapas.

Ar āmuru viegli iesitiet tapas caurumos līdz galam.

3. Ievietojiet pašvītņojošās skrūves caurumos un pievelciet, bet ne līdz galam, tikai tik daudz, lai apmēram puscentimetrs pašvītņojošās skrūves izvirzītos no caurumiem.

Pēc tam uzlieciet raidītāju (kameru) uz sienas turētāja un bīdiet to uz priekšu, līdz tas nofiksēties.

4. Turētāju ar piestiprināto mobilo aukles raidītāju pielieciet pie sienas tā, lai sienā ieskrūvēto pašvītņojošo skrūvju galviņas būtu turētāja caurumos. Pēc tam viegli pastumiet to uz leju, līdz tas nofiksēties.

5. Optimāli noregulējiet raidītāja kameras skata leņķi, attiecīgi noliecot rokturi.