

## IEPAKOJUMA SATURS

### 1. Mobilās aukles aprīkojuma pārbaude pirms lietošanas

#### PIEZĪMES

- Uztvērējam ir rūpnīcā uzstādīta uzlādējamā baterija.
- Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļautos strāvas adapterus.
- Nepievienojiet mobilo aukli strāvas kontaktligzdai, kurai ir slēdzis.
- Lādētāji ir paredzēti slēgšanai tikai sienas un grīdas rozetēs. To kontaktdakšas nevar izturēt jūsu vai mobilās aukles svaru, tāpēc nepievienojiet tos griestu rozetēm vai zem darba virsmām. Šādi pieslēgtie lādētāji var nedarboties vai pat izkrist no rozetes.
- Pārliecinieties, ka gan raidītājs, gan uztvērējs un to strāvas vadi vienmēr tiktu glabāti bērniem nepieejamā vietā.

### 2. Mobilās aukles ieslēgšana

1. Lai ieslēgtu raidītāju, pabīdīet **ON/OFF** slēdzi.
2. Lai ieslēgtu uztvērēju, nospiediet un turiet nospiestu pogu **POWER**.
3. UZMANĪBU!

• Uztvērēja noklusējuma skaļums ir 4. līmenis. Maksimālais uztvērēja skaļuma līmenis ir 7. Ja, izvēloties vietu mobilajai auklei, ierīce sāk radīt augsta toņa, asas skaņas:

- pārliecinieties, vai raidītājs un uztvērējs atrodas vismaz 1 metra attālumā viens no otra VAI

- samaziniet uztvērēja skaļumu.

### 3. Mobilās aukles aprīkojuma izvietojums

#### 4. Darbības pārbaude

Ieslēdzot mobilās aukles raidītāju un uztvērēju, uztvērēja ekrānā tiks pārraidīts attēls no raidītāja kameras un iedegsies **LINK** indikators, bet raidītājā iedegsies indikators **POWER**.

**EKRĀNA IZVĒLNE**    Lai ieslēgtu galveno izvēlni, nospiediet pogu **MENU**, kad uztvērējs netiek lietots. Izvēlnes opcijas ir aprakstītas tālāk esošajā tabulā.

Galvenā izvēlne	Spilgtums	Kameras iestatījumi	Šūpuļdziesma	Nakts lampiņa	Paziņojumu iestatījumi	Temperatūra	Aktivizēšana ar skaņu (ekrāns un skaņa)	Skaņas noteikšanas jutīgums
Apakšizvēlne	Uztvērēja ekrāna spilgtuma iestatīšana	Raidītāja skaļuma iestatīšana	Ieslēgt / izslēgt šūpuļdziesmu	Ieslēgt / izslēgt nakts lampiņu	Vibrācijas iestatīšana	Iestatīt temperatūras skaņas brīdinājumu	Iesl. / Izsl. aktivizēšanu ar skaņu	Iestatīt skaņas noteikšanas jutīgumu

			Nomierinošās skaņas	Nakts lampiņas krāsa	Skaņas iestatīšana	Iestatīt min. temperatūru		
			Melodijas	Nakts lampiņas taimeris		Iestatīt maks. temperatūru		
			Šūpuļdziesmu taimeris	Automātiskais nakts lampiņas spilgtums		Iestatīt temperatūras mērvienību		

## UZTVĒRĒJA STĀVOKĻA IKONAS

Savienojuma stāvoklis	Nakts lampiņa iesl.	Apkārtējās vides temperatūra
Nakts režīms iesl.	Nakts lampiņa (aut. iesl.)	Aplūsināšanas brīdinājums
Attēla palielināšana	Skaņas brīdinājums par temperatūru	Baterijas stāvoklis
Šūpuļdziesmas iesl.	9 līmeņu skaņas intensitātes indikators	Attēla stāvoklis

### Ekrāna izslēgšana

Mobilais aukles uztvērējs piedāvā enerģijas taupīšanas režīmu, kas pagarina tā darbību bez nepieciešamības uzlādēt bateriju. Uztvērēja ekrāns automātiski nodziest pēc 10 minūšu neaktivitātes, t.i. ja šajā laikā netiks nospiesta neviena poga vai netiks saņemts kāds paziņojums no raidītāja.

### Aktivizēšana ar skaņu

Ja raidītājs neatrod nekādas mazuļa skaņas, uztvērēja ekrāns paliek izslēgts un taupa enerģiju. Kad raidītājs nosaka skaņu, uztvērēja ekrāns automātiski ieslēdzas.

Tas atkal automātiski izslēgsies, ja raidītājs vairs nekonstatēs nekādus trokšņus tuvākajās 50 sekundēs.

### Nakts režīms

Raidītājs ir aprīkots ar infrasarkanajām diodēm, tāpēc bērnu var redzēt kameras pārraidītajā attēlā arī tumšajā diennakts laikā. Tās ieslēdzas automātiski, kad raidītājs, kura attēls pašlaik tiek pārraidīts uztvērējā, savā vidē konstatē gaismas intensitātes samazināšanos. Tad kameras attēls kļūst melnbalts, bet ekrānā parādās ikona ■.

### Piezīmes

- Kad attēls pārslēdzas nakts režīmā, tas uz brīdi var kļūt nedabiski gaišs. Tas ir normāli.
- Nakts režīmā kameras attēls ir melnbalts. Tas nav preces defekts.

### Padoms

- Attēla izšķirtspēja var mainīties atkarībā no vides, piem., apgaismojuma, kadrā esošo objektu krāsām un fona. Attēla spilgtumu un skaidrību dažreiz var uzlabot, novietojot raidītāju augstāk.

### Uztvērējs (vecāku ierīce)

LED indikatori	Mikrofons	Antena
LCD ekrāns	POWER (barošana)	RESET
	TALK (balss komunikācija)	Strāvas ligzda
	MENU/SELECT (izvēlne/izvēlēties)	Pamats
	Virzienu pogas	
	Skaļuma regulēšanas pogas	
	VIEW / LCD ON/OFF (attēls / iesl. / izsl. ekrānu	
	EXIT (iziet)	

### Raidītājs (novieto bērnam blakus)

Gaismas sensors	Strāvas slēdzis ON/OFF	Skaļrunis	PAIR (sapārošana)	Atveres montāžai pie sienas
Kamera	<b>POWER</b> indikators (barošana)	Nakts lampiņas ieslēgšana / izslēgšana	Temperatūras sensors	
Stikla objektīvs		Strāvas ligzda		
Mikrofons				
Nakts lampiņa				

### Raidītāja montēšana pie sienas (pēc izvēles)

Uzmanību

- Pirms caurumu urbšanas pārbaudiet uztveršanas signāla stiprumu un kameras leņķi vietā, kur plānojat uzstādīt raidītāju.

- Nepieciešamais skrūvju un sienas tapu veids ir atkarīgs no sienas materiāla. Ja vēlaties uzstādīt raidītāju (-s) pie sienas, jums pašiem būs jāiegādājas atbilstošās sienas tapas un skrūves.

**1.** Pielieciet sienas turētāju pie sienas, kur vēlaties pieskrūvēt raidītāju, un atzīmējiet ar zīmuli caur kronšteina caurumiem, kur sienā ir jāizurbj caurumi. Nolieciet turētāju malā un izurbiet abus caurumus sienā.

**2.** Ja siena, kurā vēlaties urbt caurumus, ir izgatavota no bieza koka, pārejiet uz 3. darbību.

#### **-VAI-**

Ja siena ir izgatavota no cita materiāla, nevis koka, izurbtajos caurumos ievietojiet sienas tapas.

Ar āmuru viegli iesitiet tapas caurumos līdz galam.

**3.** Ievietojiet pašvītņojošās skrūves caurumos un pievelciet, bet ne līdz galam, tikai tik daudz, lai apmēram puscentimetrs pašvītņojošās skrūves izvirzītos no caurumiem.

Pēc tam uzlieciet raidītāju (kameru) uz sienas turētāja un bīdiet to uz priekšu, līdz tas nofiksēties.

**4.** Turētāju ar piestiprināto mobilo aukles raidītāju pielieciet pie sienas tā, lai sienā ieskrūvēto pašvītņojošo skrūvju galviņas būtu turētāja caurumos. Pēc tam viegli pastumiet to uz leju, līdz tas nofiksēties.

**5.** Optimāli iestatiet raidītāja kameras skata leņķi, attiecīgi noliecot rokturi.